

Oatey ליישום ממיס ודבק

לפני השימוש יש לקרוא את הוראות השימוש. שים לב! החומר הינו רעיל ודליק, נהג בו בזהירות.

לפני פתיחת הסגר יש לנער היטב. במידה והחומר דמוי ג'לי אין להשתמש.

שמור את המיכל סגור כשאינו בשימוש, הימנע ממגע בעור ובעיניים.

יש להשתמש באמצעי מיון משקפי בטיחות עם מגני צד וכפפות גומי.

1. חתוך את הצינור בקצה המיועד להדבקה באופן ישר, נקה שאריות (גרדים).
2. בדוק התאמת הצינור לאביזר, הצינור צריך להיכנס בלחץ קטן אך לא בלחץ ל- 1/3 מאזור ההדבקה של האביזר.
3. השתמש במברשת אשר קוטרה לפחות חצי מקוטר הצינור, לקטרים גדולים יש להשתמש ברולר.
4. נקה את הצינור והאביזר בפריימר מתאים (אביזרי ABS יש לנקות החומר ניקוי בלבד).
5. נקה בפריימר (חומר ניקוי) את הצינור והאביזרים המיועדים להדבקה.
6. בעזרת המברשת מרח על גבי הצינור שכבה אחידה של דבק באורך עומק אזור ההדבקה של האביזר, הקפד על כיסוי מלא ואחיד.
7. מרח את האביזר בקטע המיועד להדבקה בשכבה דקה ואחידה, המנע משלולית, עודף דבק יכול לגרום להחלשה. מרח שכבה שניה של דבק על גבי הצינור.
8. הכנס את הצינור עד קצה האביזר, השתמש בהפעלת כוח סביר תוך כדי 1/4 סיבוב בזמן ההרכבה.
9. יש להרכיב את החלקים במהירות, הדבק חייב להיות במצב נוזלי. אם הדבק התייבש יש למרוח שיכבה דקה ואחידה על גבי הצינור והאביזר שנית.
10. החזק את הצינור והאביזר ללא תזוזות במשך 30 שניות והנח לייבוש. בטמפ' נמוכה משך הזמן יגדל.
11. המתן 15 דקות לפני הפעלת מאמצים, אפשר חיבור מלא של החלקים. בדיקת לחץ ניתן לבצע לאחר 2 שעות בטמפ' של 60 °F (15°C צלזיוס) ובלחץ מכסימלי של 180psi לקטרים עד 2", קטרים גדולים יותר יידרש זמן ארוך יותר. אסור לבצע בדיקת לחץ עם אויר דחוס!
12. זמני ייבוש וחיבור ראה טבלאות.
13. אחסן הדבק והממיס בטמפרטורה מתחת 43 מעלות צלזיוס.

